

CONDITIONS D'UTILISATION DES MEUBLES

Confier le montage des meubles à des professionnels expérimentés permet d'éviter de nombreuses surprises désagréables qui peuvent survenir lorsque le montage est effectué par soi-même ou par des installateurs inexpérimentés. Le montage correct dépend en grande partie de la connaissance de la technologie du mobilier et des solutions techniques spécifiques ! Des modifications effectuées par l'utilisateur peuvent entraîner des dommages permanents aux meubles qui, dans ce cas, ne sont pas couverts par la garantie.

I. CONDITIONS D'UTILISATION DES MEUBLES VERNIS / STRATIFIÉS

Nous utilisons uniquement des vernis de la meilleure qualité qui se caractérisent par une dureté et une résistance aux dommages appropriées. Toutefois, il convient de rappeler qu'aucun vernis n'est résistant aux dommages mécaniques.

En particulier, il faut éviter :

1. exposer les pièces vernies à l'humidité et à la vapeur chaude
2. utiliser de l'acétone, de l'ammoniac, de l'alcool ou d'autres produits de nettoyage forts ou abrasifs pour le nettoyage
3. utiliser des brosses, des éponges ou des chiffons abrasifs pour le nettoyage
4. cuisiner sans hotte aspirante
5. exposer les pièces vernies à la lumière prolongée du soleil. Cela peut entraîner un changement de couleur des parties vernies

Nettoyage :

1. Les meubles doivent être nettoyés avec un chiffon doux en microfibres légèrement humide, après quoi les surfaces nettoyées doivent être essuyées.
2. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés aux revêtements de vernis dus à l'utilisation de produits chimiques. Les nettoyants disponibles dans le commerce peuvent être utilisés à condition qu'ils soient d'abord testés sur le vernis dans des zones non visibles.
3. Nettoyer les éléments en verre à partir du côté peint avec des nettoyants pour verre qui ne contiennent pas de solvants ou d'alcools

II. CONDITIONS D'UTILISATION DES MEUBLES PLAQUÉS

Le bois est un matériau naturel dont la couleur et le grain dépendent de nombreux facteurs. Par conséquent, des différences de texture et de couleur des éléments peuvent apparaître, ce qui ne constitue pas un défaut du produit. Pour la production d'éléments en bois, nous utilisons des technologies de fabrication non mécanisées, telles que le laquage et le ponçage manuels. La spécificité du travail manuel fait qu'il peut y avoir des inhomogénéités de la surface qui ne constituent pas un défaut du produit et n'affectent pas sa fonctionnalité et sa durabilité. Pendant l'utilisation, les éléments en bois peuvent présenter de légères modifications de forme et de dimensions dues aux conditions de spécifiques (humidité, différences de température, éclairage, etc.) et aux propriétés naturelles des matériaux utilisés pour la production. Ces modifications ne constituent pas un défaut du produit et n'affectent pas sa durabilité ou sa fonctionnalité.

En particulier, il faut éviter :

1. exposer les pièces plaquées à l'humidité et à la vapeur chaude
2. utiliser de l'acétone, de l'ammoniac, de l'alcool ou d'autres produits de nettoyage forts ou abrasifs pour le nettoyage
3. utiliser des brosses, des éponges ou des chiffons abrasifs pour le nettoyage

4. cuisiner sans hotte aspirante
5. exposer les pièces plaquées à la lumière prolongée du soleil. Cela peut entraîner un changement de couleur des parties plaquées.
6. utiliser un chiffon doux et des produits spéciaux pour le nettoyage des éléments en bois vernis.

III. CONDITIONS D'UTILISATION DES MEUBLES REMBOURRÉS

1. Les meubles rembourrés doivent être utilisés conformément à sa destination.
2. N'utilisez pas d'outils tranchants lors du déballage car cela pourrait endommager le revêtement du meuble.
3. Pendant le transport, des plis irréguliers peuvent apparaître sur le rembourrage après le déballage. Cet effet se produit quelques jours après le déballage. Il est possible d'accélérer le processus de façonnage en façonnant les coussins à la main.
4. Tous les éléments avec des plumes naturelles se déforment en peu de temps (les plumes sont aérées) et il est nécessaire de prendre soin de ces éléments en les secouant, de cette façon les produits garderont leur aspect esthétique. Ce phénomène est normal pour les produits à rembourrage naturel et ne constitue pas un défaut du meuble.
5. Le rembourrage naturel a des extrémités de plumes pointues et peut s'échapper même s'il est dans une housse de plumes.
6. Lorsque vous utilisez le meuble, vous pouvez entendre le bruissement des plumes lorsque vous touchez la housse de plumes.
7. Les personnes allergiques aux plumes ne doivent pas utiliser les meubles à rembourrage naturel.
8. Lors du déplacement du meuble, ne tenez pas la tapisserie ou ses éléments libres (coussins), car cela pourrait provoquer des déformations irréversibles.
9. Les meubles rembourrés ne doivent pas être placés à proximité de sources de chaleur actives telles que radiateurs, cuisinières ou poêles.
10. Les meubles doivent être protégés des effets néfastes des conditions météorologiques. Ne pas dépasser 70% d'humidité.
11. L'alignement régulier des meubles est nécessaire pour les éléments fonctionnels.

TACHES ET LEUR ENLÈVEMENT

Les taches sont des salissures qui, en raison de l'utilisation ou de l'influence de l'environnement, ont pénétré dans une zone plus ou moins limitée de la matière textile. Le type et la composition des taches peuvent être très différents. Les taches sont rarement composées d'une substance homogène. Le plus souvent, il s'agit d'un mélange de différents composants qui doit être éliminé par des détachants appropriés. C'est pourquoi, très souvent, il faut utiliser plusieurs détachants différents pour enlever une tache. Il est donc important de déterminer au préalable le type de substance à partir de laquelle la tache est faite et le tissu à nettoyer. Cela permettra d'appliquer des moyens qui élimineront la tache et ne détruiront pas le tissu.

Voici quelques bons conseils pour éliminer facilement et efficacement les taches des tissus

1. Essayez d'enlever les taches dès qu'elles apparaissent.
2. Utilisez un chiffon absorbant et essuyez la tache en effectuant des mouvements circulaires de l'extérieur vers l'intérieur. Ne frottez pas.
3. Dans le cas de taches grasses ou humides, utilisez d'abord du papier buvard, puis une éponge propre, humide et douce pour absorber rapidement la tache. Ensuite, nettoyez avec de l'eau tiède et un détergent neutre pour le lavage à la main, en rinçant le savon à l'eau

claire. Essuyez avec un chiffon et laissez sécher à température ambiante.

4. Pour les taches séchées, retirez l'excès de salissure avec un instrument émoussé, comme une cuillère, puis suivez l'étape 3.

5. N'étirez pas le tissu.

6. Lorsque vous utilisez un solvant, ne l'appliquez pas directement sur la tache, utilisez un chiffon propre ou appliquez-le d'abord sur une partie invisible du canapé.

7. À l'aide d'un détachant, enlevez tout résidu avec un chiffon propre et une brosse douce, en brossant toujours avec les poils.

8. Ne vous asseyez jamais sur un meuble rembourré avant que le revêtement ne soit complètement sec.

9. Une fois sec, nettoyez le meuble à la puissance la plus faible de l'aspirateur en utilisant l'embout de nettoyage des meubles.

IV. CONDITIONS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN DU CUIR

1. Gardez le cuir propre. Protégez les pores du cuir de la poussière, enlevez la poussière avec un chiffon sec et doux.

2. Éliminez immédiatement les salissures liquides en les séchant avec un chiffon absorbant.

3. Retirer les salissures solides avec précaution à l'aide d'un couteau plat émoussé ou d'une cuillère.

4. En cas de saleté, de taches de boissons, d'aliments, de sucreries, de cosmétiques, de sang, de boue, etc., leur enlèvement peut être impossible.

5. Le nettoyage et l'entretien réguliers (2 à 4 fois par an) du cuir d'ameublement l'empêchent de se salir et prolongent considérablement sa durée de vie. Il est conseillé d'effectuer le premier traitement d'entretien dès l'achat du meuble. Les nettoyeurs disponibles dans le commerce peuvent être utilisés à condition qu'ils soient d'abord testés sur le vernis dans des zones non visibles.